

# SCANNER RADIO PORTATIF

Guide de démarrage rapide WS1040

## COMMENCEZ

### Contenu de l'emballage :



Scanner



Antenne



Adaptateur secteur



Câble PC/IF



Support de batterie rechargeable



Porte-piles



Clip de ceinture

**Sont également inclus :**

- Guide de l'utilisateur

Voir le Guide du propriétaire pour des instructions complètes.

## INSTALLER LES

1



Support de batterie rechargeable



Porte-piles alcalines

1. Ouvrez le compartiment à piles en le faisant glisser.
2. Placez 4 piles AA dans le support approprié en respectant les symboles de polarité (+ / -) :
  - Noir - Alcaline (non rechargeable)
  - Jaune - Rechargeable Ni-MH ou Ni-Cd
3. Placez le porte-piles dans le compartiment à piles. Le porte-piles ne s'adapte que dans un sens. Ne le forcez pas.
4. Remettez le couvercle en place.

## CONNECTER L'ANTENNE

2



1. Alignez les fentes de l'antenne avec les languettes de la prise d'antenne.
2. Appuyez l'antenne sur la prise et tournez la base de l'antenne dans le sens des aiguilles d'une montre.

## FRÉQUENCES DES PROGRAMMES



Squelch pré-réglé entre les positions 10 et 12 heures

Nous vous recommandons de programmer vos systèmes radio locaux à l'aide d'un PC Windows. Vous aurez besoin d'une adhésion à [www.radioreference.com](http://www.radioreference.com) et d'un téléchargement gratuit de 30 jours de PSREdit.com ou Starrsoft.com. Cette méthode ne vous oblige pas à retaper des fréquences ou des noms. et vous n'avez pas besoin de savoir quoi que ce soit sur les systèmes à ressources partagées, il vous suffit de savoir ce que vous voulez surveiller à partir des listes de radioréférences.

Si vous souhaitez programmer à la main, recherchez vos fréquences locales sur [www.radioreference.com](http://www.radioreference.com) et consultez le manuel du propriétaire pour obtenir des instructions détaillées.



**WHISTLER**