

SCANNER RADIO PORTABLE

Guide de démarrage rapide WS1010

COMMENCEZ

Contenu de l'emballage :



Scanner



Antenne



Adaptateur secteur



Support de batterie rechargeable



Porte-piles



Clip de ceinture

Voir le Guide du propriétaire pour des instructions complètes.

INSTALLER LES

1



Support de batterie rechargeable



Porte-piles alcalines

1. Ouvrez le compartiment à piles en le faisant glisser.
2. Placez 4 piles AA dans le support approprié en respectant les symboles de polarité (+ / -) :
 - **Noir** - Alcaline (non rechargeable)
 - **Jaune** - Rechargeable Ni-MH ou Ni-Cd
3. Placez le porte-piles dans le compartiment à piles. Le porte-piles ne s'adapte que dans un sens. Ne le forcez pas.
4. Remettez le couvercle en place.

CONNECTER

2

1. Alignez les fentes de l'antenne avec les languettes de la prise d'antenne.
2. Appuyez l'antenne sur la prise et tournez la base de l'antenne dans le sens des aiguilles d'une montre.



FRÉQUENCES DES

3



Trouver des fréquences :

Allez sur www.radioreference.com et trouvez une liste de fréquences dans votre région.

Fréquences du programme :

1. Squelch pré-réglé entre les positions 10 et 12 heures
2. Appuyez sur PGM pour accéder au mode programme. Saisissez le numéro du canal (1-200) où vous souhaitez mémoriser une fréquence, puis appuyez de nouveau sur PGM.
3. Utilisez les touches numériques et la touche point (.) pour entrer la fréquence.
4. Appuyez sur ENT pour enregistrer la fréquence dans le canal.
5. Appuyez sur PGM pour passer à l'étape suivante.
6. Appuyez sur SCAN pour commencer la numérisation.



WHISTLER