Manuel de configuration du MMDVM Nano Hotspot PRS avec Pi-Star pour Windows



V0.1 Septembre 2018 par F1JXQ pour Passion-Radio.fr



Pi-Star est un logiciel de MW0MWZ https://www.pistar.uk/

PiStar.UK - Pi-Star Digital Voice Software

Infos et tutos sur le DMR en France sur Open-DMR.fr



1 – Avant-Propos

Le nano Hotspot est une création du radioamateur HUANG de BI7JTA, il s'agit d'un point d'accès multimode numérique de type MMDVM pour les modes D-Star, DMR, C4FM, POCSAG, P25 et NXDN.

Le Nano Hotspot est disponible en France dans la boutique Passion Radio : <u>https://www.passion-radio.fr/numerique/nano-hotspot-624.html</u>

Il est fourni assemblé et testé avant envoi et fonctionne avec l'application BlueDV pour Windows, Linux et Android, ainsi qu'avec Pi-Star sous Linux.

Le Nano Hotspot inclus : 1 carte PCB Nano mmdvm_hs_hat avec antenne 433Mhz céramique soudée, 1 boitier impression 3D, 1 ventilateur, 1 NanoPi NEO 512M avec 1 dongle WIFI, 1 câble USB, 1 écran OLED 2,4cm et une carte mini-SD de 16Go avec image montée.

Attention :

Veillez à utiliser une alimentation USB de qualité et stable en 5V et 2A, une alimentation non conforme entraînera une instabilité du taux d'erreur (BER) et une surtension grillera le NanoPi et la carte mmmdvm_hs_hat !

2 – Connexion à l'interface d'administration du Nano hotspot PRS

La méthode indiquée ci-dessous ne requiert pas de connaissance en Linux et le paramétrage du logiciel Pi-Star qui est déjà montée sur la carte SD du Nano hotspot, peut être réalisé directement depuis un navigateur web sous Windows.

L'adresse d'accès est l'IP du hotspot ou via l'url suivante à saisir dans un navigateur web :

Via un navigateur web : <u>http://pi-star/</u> Via un navigateur mobile : <u>http://pi-star.local</u>

Login : pi-star Mot de passe : raspberry

Il existe 3 méthodes pour se connecter à l'administration Pi-Star du hotspot.

<u>Méthode n° 1 :</u> Via le port LAN en RJ45 du hotspot à connecter sur la box internet ou sur un routeur. La box ou le routeur allouera automatiquement une adresse IP.

Pour connecter le port LAN du hotspot directement sur le port RJ45 d'un ordinateur portable, il faudra utiliser un câble RJ45 croisé/inversé.

Pour accéder à l'interface d'administration, ouvrir un navigateur Firefox ou Chrome sur l'IP du hotspot.

Sous Windows pour trouver l'adresse IP attribué au Nano hotspot, installer le logiciel IPScan : <u>https://www.advanced-ip-scanner.com/fr/</u>, lancer un scan réseau, puis repérer l'adresse IP en face du périphérique PI-STAR.

Coller cette adresse IP dans un navigateur web pour accéder à l'administration du PI-STAR.

<u>Méthode n°2 :</u> Via le point d'accès WIFI par défaut du hotspot et une box internet, un routeur wifi, un smartphone ou une tablette en mode point d'accès WiFi.

Pour cela la manipulation à faire consiste à créer un point d'accès WIFI depuis un téléphone portable, une tablette ou un routeur avec les informations suivantes à renseigner :

Nom du point d'accès (SSID) : 888888-2G Mot de passe : 0123456789

<u>Méthode 3 :</u> Via un autre point d'accès WIFI, copier le fichier de configuration à générer depuis le site <u>http://www.pistar.uk/wifi_builder.php</u>

Ce fichier de configuration WIFI est à copier la SDCard du NanoPi dans le répertoire racine.

3 – Configuration du Nano hotspot PRS avec Pi-Star

Avant la première utilisation, la langue par défaut de l'interface peut être à changer. Si vous avez une interface en chinois, pas de panique, suivez ce guide pour passer l'interface en langue française.

a) Changement de la langue de l'interface

Pour passer la langue en fraçais, rendez-vous sur <u>http://pi-star/admin/configure.php</u> ou bien cliquer à droite sur le dernier menu (encadré en bleu) :

Hostname: pi-star									Pi-Star:3	3.4.16 / 仪表	盘 : 201	80926
Pi-Star 数字语音 仪表盘 -												
									4	仪表盘	管理	配置
启动的模	iत्त			Ø	网关上最后	20	个呼叫					
D-Star	DMR	时间 (CEST)		模式	呼	号	目标	源	时长 (s)	丢失	误码	率
YSF	P25	16:16:27 Oct 5th	DMR	Slot 2			TG 2080	Net	3.8	0%	0.0	0%
YSF XMode	NXDN			÷	最后 20	ት ት	也呼叫					
网络状	츕	时间 (CEST) 模式 呼号 目标 源 时长(s) 误码率 RSSI										
D-Star Net	DMR Net											
YSF Net	P25 Net											

Puis indiquer le login suivant pour vous connecter à l'admin :

utilisateur : pi-star mot de passe : raspberry

Chercher dans la page le menu déroulant avec chinese_cn et choisir à la place french_fr.

节点类型:	Private O Public					
时区:	Europe/Paris ~					
仪表盘语言:	chinese_cn v					
	应用设置					

Appuyer sur le bouton en dessous pour appliquer les modifications et retourner sur la page d'accueil du nano hotpost.

b) Installation du fichier de configuration par défaut

Le fichier image qui est montée sur la Nano Pi est pré-configuré avec le logiciel Pi-Star et pour fonctionner sur le réseau DMR Brandmeister et le serveur master France Brandmeister 2082.

Le fichier de configuration par défaut est à télécharger sur : <u>https://www.passion-radio.fr/index.php?</u> <u>controller=attachment&id_attachment=365</u>

Pour installer ce fichier de configuration par défaut, rendez-vous sur http://pi-star/admin/config_backup.php ou en allant dans « Configuration » puis dans « Sauvegarde/Restauration ».

Dans la colonne de droite, cliquer sur le bouton « Parcourir » pour aller chercher le fichier de configuration sur l'ordinateur, puis cliquer sur la flèche verte pour envoyer le fichier :



c) Configuration du Nano Hotspot avec PI-STAR

Il reste maintenant à configurer les informations relatives à l'indicatif radioamateur, fréquence du hotspot, QTH, locator, etc., comme indiqué ci-dessous.Pour accéder à la page de configuration, rendez-vous sur : <u>http://pi-star/admin/configure.php</u>

Ou depuis le menu « Configuration » en haut à droite :

Hostname: pi-star						Pi-Star: 3.4.16	5 / Console: 2	20180902	
Pi-Star Relais numérique Console									
				Cor	nsole Ad	Iministration	Configu	Iration	
Modes actifs			Activité de la	a passerelle					
D-Star DMR	Heure (CEST)	Mode	Indicatif	Cible	Source	Durée (s)	Pertes	BER	
YSF P25	17:21:36 Sep 23rd	DMR Slot 2			Net	TX			
YSF XMode NXDN	17:19:33 Sep 23rd	DMR Slot 2	1		Net	121.0	0%	0.0%	
	17:10:56 Sep 23rd	POCSAG	1		Net	0.0	0%	0.0%	
État du réseau	17:09:29 Sep 23rd	DMR Slot 2	1		Net	63.1	0%	0.0%	
D-Star Net DMR Net	16:44:03 Sep 23rd	DMR Slot 2	1		Net	15.2	0%	0.0%	
YSF Net P25 Net	16:34:59 Sep 23rd	DMR Slot 2	1		Net	1.0	0%	0.0%	
YSF2DMR NXDN Net	16:21:33 Sep 23rd	DMR Slot 2	1		Net	89.8	0%	0.0%	
YSF2NXDN YSF2P25	16:21:23 Sep 23rd	DMR Slot 2	1		Net	0.5	0%	0.0%	
DMR2NXDN DMR2YSF	16:20:05 Sep 23rd	DMR Slot 2	1		Net	66.2	0%	0.0%	
	16:15:32 Sep 23rd	DMR Slot 2	1		Net	90.1	0%	0.0%	

<u>Etape 1</u>: Renseigner votre indicatif, ID CCS7, la fréquence du hotspot, latitude, longitude, ville, pays, URL (adresse de votre site web), le fuseau horaire et la langue de la console :

Configuration générale							
Paramètres		Valeur					
Hostname:	pi-star	Do not add suffixes such as .local					
Indicatif du Node:							
Id CCS7/DMR:							
Fréquence radio:	433.450.000	MHz					
Latitude:	degrees (positive value for North, negative for South)						
Longitude:	degrees (positive value for East, negative for West)						
Ville:							
Pays:							
URL:		O Auto Manual					
Modèle Radio/Modem:	STM32-DVM / MI	MDVM_HS - Raspberry Pi Hat (GPIO)					
Type de Node:	○ Private	Public					
Fuseau horaire:	Europe/Paris	~					
Langage de la console:	french_fr						

Appliquer les modifications

Etape 2 : Choix du serveur DMR

Par défaut le serveur DMR est le DMR Brandmeister BM France 2082 (à ne pas confondre avec le TG2082) :

Configuration DMR								
Paramètres	Valeur							
Master DMR:	BM_France_2082 V							
Réseau BrandMeister:	Repeater Information Edit Repeater (BrandMeister Selfcare)							
Code Couleur DMR:	1 ~							
DMR LC intégré uniquement:								
DMR DumpTAData:								
	Appliquer les modifications							

Etape 3 : Réglage de l'offset

Le réglage de l'offest est indispensable pour que le hotspot puisse fonctionner correctement et doit être ajusté en fonction du talkie-walkie et il n'existe pas de valeur «universelle ».

L'offset permet d'ajuster la fréquence de réception et d'émission afin que le signal soit le plus accordée possible sur la fréquence paramétrée.

Par défaut l'offset RX et TX est réglé sur -500 dans la version Pi-Star pour le Nano Hotspot PRS.

Pour régler et ajuster l'offset, rendez-vous dans le menu « **Expert** » ou via l'adresse : <u>http://pi-star/admin/expert/edit_mmdvmhost.php</u>



Pour changer les valeurs offset RX et TX, il faut aller dans la partie « Modem » puis les champs RXOffset et TXOffset :

			k	4odem
Port		/dev/ttyAMA0		
TXInvert		1		
R	XInvert	0		
PT	TInvert	0		
:	TXDelay	100		
R	XOffset	-500		
T	XOffset	-500		
נם)MRDelay	0		
I	RXLevel	50		
:	TXLevel	50		
RXD)COffset	0		
TXDCOffset		0		
I	RFLevel	100		
CWId	IXLevel	50		
D-Star	TXLevel	50		
DMR:	TXLevel	50		
YSFTXLevel		50		
P25TXLevel		50		
NXDNTXLevel		50		
RSSIMappingFile		/usr/local/etc/RSSI.dat		
Trace		0		
	Debug	0		

<u>Astuce</u>: Pour ajuster finement le TXOffset, utiliser une clé ou un récepteur SDR avec TCXO et calée sur la fréquence du hotspot pour régler la correction de fréquence.

Le pourcentage de correction d'erreur (BER) doit être le plus bas possible (en dessous de 1%) et à vérifier depuis le dashboard : <u>http://pi-star/</u> ou <u>https://brandmeister.network/?page=lh&Master=2082</u>

Activité de la passerelle								
Heure (CEST)	Mode	Indicatif	Cible	Source	Durée (s)	Pertes	BER	
17:51:19 Sep 23rd	DMR Slot 2	F5	TG 20811	Net	33.1	0%	0.0%	
17:50:15 Sep 23rd	DMR Slot 2	F4	TG 20811	Net	54.1	0%	0.0%	
17:48:12 Sep 23rd	DMR Slot 2	W6	TG 20811	Net	0.5	0%	0.0%	
17:46:30 Sep 23rd	DMR Slot 2	F6	TG 20816	Net	2.2	0%	1.0%	
17:45:55 Sep 23rd	POCSAG	DA	DAPNET User	Net	0.0	0%	0.0%	
17:35:26 Sep 23rd	DMR Slot 2	F1	TG 20816	Net	1.2	0%	0.0%	
17:34:32 Sep 23rd	DMR Slot 2	HB	TG 20816	Net	6.6	0%	0.0%	
17:33:55 Sep 23rd	DMR Slot 2	F5	TG 20816	Net	3.0	0%	0.0%	
17:09:29 Sep 23rd	DMR Slot 2	F1	TG 20816	Net	63.1	0%	0.0%	
16:44:03 Sep 23rd	DMR Slot 2	F4	TG 20816	Net	15.2	0%	0.0%	

Etape 5 : Configuration des TG et réflecteur depuis Pi-Star

Depuis le menu « Administration » ou depuis cette adresse : http://pi-star/admin/

Il est possible de configurer les réflecteurs et talkgroups à la demande en passant directement par l'interface web Pi-Star :

Modes a	actifs		Active	BrandMeister	r Connections	;			
D-Star	DMR	Master BrandMeister	ster BrandMeister Default Ref		Active Ref	Static 3	TGs	Dynamic TGs	
YSF	P25	BM France 2082	REFO	0 (s)	None	TG2087 TG20811		None	
YSF XMode	NXDN								
			E	BrandMeister I	Manager				
État du	réseau	Tools		Active Ref	Link /	Link / Unlink		Action	
D-Star Net	DMR Net	Drop QSO Drop All	Dynamic	None ~	\bigcirc Link	UnLink	Mod	lify Reflector	
YSF Net	P25 Net	Static Talkgr	oup	Slot	Add /	Remove		Action	
YSF2DMR	NXDN Net			OTS1 @TS2			M	odify Static	
YSF2NXDN	YSF2P25			0131 0132	Add	Derete	140	ouny static	

Pour cela il faut d'un part faire une demande de clé API auprès de Brandmeister : <u>https://open-dmr.fr/blog/</u> <u>nouvelle-fonction-brandmeister-api-dans-le-seflcare/</u>

Puis, il faut copier la clé API dans le menu « BM API » depuis le menu « Expert » ou via l'adresse : <u>http://pi-star/admin/expert/fulledit_bmapikey.php</u>

Pi-Star: 3.4.16 / Dashboard: 20180902
Pi-Star Digital Voice - Expert Editors
Console Administration Mise à jour Upgrade Sauvegarde/Restauration Configuration
Quick Edit: DStarRepeater ircDDBGateway TimeServer MMDVMHost DMR GW YSF GW P25 GW NXDN GW Full Edit: DMR GW PiStar-Remote WiFi BM API DAPNET API System Cron RSSI Dat Tools: CSS Tool SSH Access
key
apikey
Appliquer les modifications

Comme pour toutes les autres modifications pour, cliquer sur « Appliquer les modifications » pour que les changements soient bien pris en compte.

4 – Configuration du talkie-walkie avec le Nano hotspot PRS

Sur le matériel DMR et selon la marque du matériel, les éléments de configuration restent les mêmes.

Nom du canal : HOTSPOT TG9 Timeslot : 2 Code couleur : 1 Fréquence RX : 433.45000 (ou votre fréquence personnalisée) Fréquence TX : 433.45000 (ou votre fréquence personnalisée) Talkgroup (contact) : TG9

Exemple de configuration du canal hotspot pour le TYT MD-380/390/2017 :

빊 Channel Information			
Channel Information	Digital	Channel Name HOTSPOT TG9 RX Frequency(MHz) 433.45000 TX Frequency(MHz) 433.45000 Admit Criteria Color Code	Digital Data Private Call Confirmed Emergency Alarm Ack Data Call Confirmed Allow Interrupt DCDM Switch Leader/MS MS Emergency System None Contact Name TG 9 Local
TX Ref Frequency TOT[s] TOT Rekey Delay[s] Power	ILow ▼ 300 ▼ 0 ▼ Low ▼	Lone Worker VOX Allow Talkaround Send GPS Info Receive GPS Info	Group ListRX ALLColor Code1Repeater Slot2In Call CriteriaFollow Admit CriteriaPrivacyNonePrivacy No.1GPS SystemNone

Avec le principe des Talkgroups et réflecteurs « à la demande », il n'est pas nécessaire de configurer un canal par TG.

Depuis le talkie-walkie, il est possible de composer le numéro de talkgroup ou réflecteur, puis d'appuyer sur le PTT pour activer la connexion au TG ou réflecteur.

Il est également possible de changer de talkgroup depuis un navigateur web soit en passant par la console administration de Pi-Star : <u>http://pi-star/admin/</u> soit via le Selfcare Brandmeister : <u>https://brandmeister.network/index.php?page=selfcare</u> et le menu hotspot a gauche :



Copyright 2018 Passion-Radio.fr

Librement diffusable sous réserve de ne pas modifier ce document et de conserver la mention de la source. Page n°10